



Sääksmäen
Reserviläiset Ry

ERP - HÄTÄTOIMENPITEET

1 (6)



ERP – HÄTÄTOIMENPITEET

Päivitetty 29.9.2025

Lentokentän yhteystiedot

Tampere-Pirkkalan
lentoasema
Tornikaari 50
33960 PIRKKALA

PUH: 03 283 5510 ATC

HÄTÄTILANNE

PUH: 112

HÄTÄTOIMENPITEET

DRONE EI TOTTELE OHJAUSTA		AKKUTASO, MATALA	
VAROITA	Varoita lentotiimiä	VAROITA	Varoita lentotiimiä
SÄILYTÄ	Näköyhteys droneen	SÄILYTÄ	Näköyhteys droneen
VARMISTA	Kauko-ohjain on päällä	AKKUTASO alle 20 %, mutta yli 15 %	
TOIMI	Käynnistä ohjain, jos se ei ole päällä	TOIMI	- Paina RTH-painiketta - Varmista turvallinen laskeutuminen
ASETA	Ohjain F-mode	AKKUTASO 15 % tai alle	
MÄÄRITÄ	- Dronen sijainti - Lentosuunta - Lentonopeus - Lentokorkeus - Lentokorkeuden muutos - Akun varaus - valvottu ilmatila (KYLLÄ / EI)	TOIMI	- Kytke S-Mode - Lennä suorinta tietä kotiin TAI - Kytke N-Mode - Etsi kameralla turvallinen laskeutumispaikka - Laskeudu turvalliselle paikalle
KAUKO-OHJAUS-TÄHYSTÄJÄ	Säilytä näköyhteys droneen		
DRONEN SUUNTA			
VALVOTTU ILMATILA	Soita ATS tai 112 Tarvittaessa yritä pudottaa drone		
VALVOMATON ILMATILA	Määritä laskeutumispaikka, jos lentokorkeus yli 120m soita 112		

LENTOPAIKAN OSOITE: Säres-Center, Huittulantie 327, Sääksmäki

HÄTÄTOIMENPITEET

TÖRMÄYS IHMISEEN		TÖRMÄYS KRIITTISEEN INFRAAN	
TOIMI	Sammuta laitteen moottorit	VAROITA	Ilmoita lentotiimille
VAROITA	Ilmoita lentotiimille	TOIMI	<ul style="list-style-type: none"> - Ohjaa drone turvalliseen sijaintiin - Tarkasta vauriot - Tee ilmoitus infran omistajalle - Tarvittaessa soita 112
TOIMI	Aloita ensiapu Soita 112		
			<ul style="list-style-type: none"> - Sammuta dronen moottorit - Tarkasta vauriot - Tee ilmoitus infran omistajalle - Tarvittaessa soita 112
		MERKITSE	Dronen sijainti
		JOS VAARAA ULKOPUOLISILLE	
		SOITA	112

LENTOPAIKAN OSOITE: Säres-Center, Huittulantie 327, Sääksmäki

HÄTÄTOIMENPITEET

AKKUPALO MAASSA		AKKUPALO ILMASSA	
VAROITA	Varoita lentotiimiä	VAROITA	Varoita lentotiimiä
VAARA PALON LEVIÄMISESTÄ, VETTÄ EI SAATAVILLA		TOIMI	- Ohjaa drone turvalliseen sijaintiin, esimerkiksi veden päälle - Pudota drone veteen TAI - Ohjaa drone kotiin - Pyri viilentämään paloa - Upota drone veteen TAI - Pudota drone turvalliseen sijaintiin - Anna palaa - Soita 112
TOIMI	- Soita 112 - Upota drone veteen, jos mahdollista TAI - Alkusammuta - Upota drone veteen, jos mahdollista		
EI VAARAA PALON LEVIÄMISESTÄ, VETTÄ EI SAATAVILLA			
TOIMI	- Anna dronen palaa		
EI VAARAA PALON LEVIÄMISESTÄ, VETTÄ EI SAATAVILLA		MERKITSE	Dronen sijainti
EI VAARAA PALON LEVIÄMISESTÄ, VETTÄ EI SAATAVILLA		JOS VAARAA ULKOPUOLISILLE	
TOIMI	- Upota drone veteen	SOITA	112
JOS VAARAA ULKOPUOLISILLE			
SOITA	112		

LENTOPAIKAN OSOITE: Säres-Center, Huittulantie 327, Sääksmäki

HÄTÄTOIMENPITEET

TÖRMÄYS TOISEEN DRONEEN, PUUHUN, INFRAAN TAI RAKENNUKSIIN		MIEHITETTY ILMA-ALUS LÄHELLÄ	
VAROITA	Varoita lentotiimiä	VAROITA	Varoita lentotiimiä
TOIMI	Vapauta ohjaus välittömästi	SÄILYTÄ	Näköyhteys droneen
VAKAVA TÖRMÄYS		TOIMI	- Laske lentokorkeus alemmaksi, turvalliseen korkeuteen
MÄÄRITÄ	Turvallinen laskupaikka	VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ	
LASKEUDU	Laskeudu turvalliseen paikkaan	MÄÄRITÄ	- Laske lentokorkeus alemmaksi, turvalliseen korkeuteen - Etsi kameralla turvallinen laskeutumisaikapaikka - Laskeudu
TUTKI	Tarkasta vauriot		
LIEVÄ TÖRMÄYS			
PALAA	Lennä kotipaikkaan		
TUTKI	Tarkasta vauriot		

LENTOPAIKAN OSOITE: Säres-Center, Huittulantie 327, Sääksmäki

HÄTÄTOIMENPITEET

TÖRMÄYS MIEHITETTYYN ILMA-ALUKSEEN		KAUKO-OHJAAJA TOIMINTAKYVYÖN	
TOIMI	- Laske lentokorkeutta alaspäin	KAUKO-OHJAAJA TÄHYSTÄJÄ	- Paina RTH-painike ohjaimesta
VAROITA	Ilmoita lentotiimille Soita 112		
		TOIMI	Anna ensiapua mikäli tarpeellista
TARKISTA	Onko alapuolella ihmisiä		
EI IHMISIÄ VARO-ALUEELLA			
TOIMI	- Laskeudu dronella TAI - Pudota drone		
IHMISIÄ ON VARO-ALUEELLA			
TOIMI	- Määritä turvallinen laskupaikka - Laskeudu dronella		

LENTOPAIKAN OSOITE: Säres-Center, Huittulantie 327, Sääksmäki